


ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Cloudberry Castle Doll Pram

10243743

Components:



Instructions:



EN: Warning! This item is a toy and not suitable for carrying babies, children or pets. Assembly and disassembly should be carried out by an adult. Please remove all packaging attachments before giving this item to your child. Not suitable for children under 36 months due to choking hazard for small parts. Keep hands away from movable parts. Care instructions: service wash only, wipe clean with a soft damp cloth. Please keep this instruction sheet for future reference.

SE: Varning! Denna artikel är en leksak och inte lämplig för att bära spädbarn, barn eller husdjur. Montering och demontering ska utföras av en vuxen. Avlägsna alla förpackningsdelar innan du ger leksaken till barnet. Ej lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningrisk av små delar. Håll händerna borta från rörliga delar. Skötselråd: endast servicetvätt, torka rent med en mjuk fuktig trasa. Behåll detta instruktionsblad för framtida referens.

NO: Advarsel! Dette produktet er et leketøy, og det er ikke egnet for å bære babyer, barn eller kjæledyr. Montering og demontering bør utføres av en voksen. Vennligst fjern all emballasje, før du gir dette produktet til et barn. Ikke egnet for barn under 36 måneder på grunn av kvelningsfare for små deler. Hold hendene unna bevegelige deler. Pleieinstruksjoner: Kun servicevask, tørk av med en myk, fuktig klut. Ta vare på dette instruksjonsarket for senere bruk.

FI: Varoitus! Tämä tuote on lelu, eikä se sovellu vauvojen, lasten tai lemmikkien kuljettamiseen. Vain aikuinen saa koota ja purkaa tuotteen. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat tämän tuotteen lapselle. Tuote sisältää pieniä osia, eikä siten sovellu alle kolmivuotiaalle lapsille tukehtumisvaaran vuoksi. Pidä kädet etäällä liikkuvista osista. Hoito-ohjeet: pyyhi puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla. Säilytä tämä ohje tulevaa tarvetta varten.

DK: Advarsel! Denne genstand er legetøj og ikke egnet til at bære babyer, børn eller kæledyr. Montering og demontering skal udføres af en voksen. Fjern al emballage, før du giver produktet til et barn. Kvælningsfare – ikke egnet til børn under 3 år på grund af små dele. Hold hænderne væk fra bevægelige dele. Plejevejledning: Kun servicevask, tør af med en blød, fugtig klud. Opbevar dette instruktionsark til fremtidig reference.

DE: ACHTUNG! Dieser Artikel ist ein Spielzeug und nicht zum Befördern von Babys, Kindern oder Haustieren geeignet. Montage und Demontage müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Bitte entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile, bevor Sie das Produkt einem Kind geben. Wegen Erstickungsgefahr durch Kleinteile nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Halten Sie die Hände von beweglichen Teilen fern. Pflegehinweise: nur Wäscheservice, mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.